

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Шкаф распашной «Эконом»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф распашной «Эконом»

Габариты: ш1200/г470/в2050 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»


☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru


Шкаф распашной «Эконом»



Крепление зеркала

- 1) Протрите от пыли и обезжирьте дверь шкафа в зоне приклеивания зеркала.
- 2) Для надежной фиксации нанесите несколько точек **монтажного клея для зеркал** (приобретается отдельно).
- 3) Снимите защитную пленку с клейкой ленты
- 4) Плотнo прижмите зеркало по центру двери.
- 5) Закрепите зеркало кляймерами, используя шурупы 3x16 - 2 сверху и 2 снизу

Сборка ящика



Последовательность сборки ящика:

1. Соединить боковины ящика евовинтами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16

Поз.	Наименование	Размер, мм.	Кол - во
1	Боковина	2050x450	2
2	Вязка	1168x450	2
3	Стойка	1918x450	1
4	Вязка	384x450	1
5	Полка	384x420	2
6	Вязка	768x250	1
7	Цоколь	1168x100	1
8	Крышка ящика	397x147	2
9	Боковина ящика	327x100	2
10	Боковина ящика	400x100	4
11	Дверь	1947x397	2
12	Дверь малая	1647x397	1
13	ДВП большого отд.	394x1945	2
14	ДВП малого отд.	405x1945	1
15	ДВП ящиков	406x357	2
16	Скалка деревянная	L766	1
17	Направляющие рол.	L400	2 компл.
18	Евровинт		27
19	Скалкодержатель пластм.		2
20	Петля 4-х шарнирная		9
21	Ручка C18	128	5
22	Полкодержатель		8
23	Шкант дер.		8
24	Шуруп для ручек дв.	4,2x26	10
25	Шуруп	4x16	62
26	Шуруп (для кляймера)	3 x16	4
27	Шайбы для гвоздей		13
28	Копыто		4
29	Заглушка		12
30	Гвозди		85
31	Евроключ		1
32	Соединитель ДВП	1918	1
33	Кляймер (для крепления зеркала)		4
34	Стяжка эксцентриковая		4