

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,6

|                                                                                                                     |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9         |                                                                                              |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12              |                                                                                              |
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012<br>ТО 31-001-0144091143-2017 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8                      |                                                                                              |



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Шкаф 1,6

Габариты: ш1600/г500/в2100мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектуемой фурнитуры

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Гвоздь 2x20                      | 159 |
| Евровинт                         | 52  |
| Петля 4-х шарн. накл.            | 14  |
| Подпятник                        | 8   |
| Полкодержатель мет.              | 12  |
| Скалкодержатель                  | 4   |
| Шкант дер.                       | 12  |
| Шуруп 4x16                       | 88  |
| Эксцентриковая стяжка            | 12  |
| Магнитный отталкиватель для ЛДСП | 4   |
| Шайба для гвоздей                | 20  |
| Заглушка еврвинта (Белый/Серый)  | 16  |
| Соединитель ЛДВП (1306 мм)       | 1   |
| Соединитель ЛДВП ( 676 мм)       | 1   |
| Скалка металл. ( 379 мм)         | 2   |
| Направляющие шариковые 400 мм    | 3   |
| Евроключ                         | 1   |

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 8)



### Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)




Рис. 1

Далее к (дет. № 5 и 6) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. (См. Рис. 2)





Рис. 2


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4х16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 8 )

Рис. 8



На расстоянии 1000 мм. от пола к (дет. № 5 и 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. Далее, отступив от центра детали № 12 по 4 мм так же приверните отталкиватель. (См. рис. 9)

Рис. 9




### Детализовка изделия

| №  | Наименование          | Кол-во | Размер |     |
|----|-----------------------|--------|--------|-----|
| 1  | Бок правый            | 1      | 2084   | 480 |
| 2  | Бок левый             | 1      | 2084   | 480 |
| 3  | Створка большая       | 2      | 2026   | 397 |
| 5  | Стойка правая         | 1      | 1998   | 480 |
| 6  | Стойка левая          | 1      | 1998   | 480 |
| 7  | Крышка                | 1      | 1600   | 480 |
| 8  | Вязка нижняя          | 1      | 1568   | 480 |
| 9  | Цоколь                | 2      | 1568   | 70  |
| 10 | Створка               | 2      | 1336   | 397 |
| 12 | Вязка                 | 1      | 768    | 480 |
| 13 | Полка                 | 3      | 768    | 470 |
| 14 | Планка                | 3      | 768    | 60  |
| 15 | Задняя панель ящика   | 3      | 711    | 100 |
| 16 | Боковина ящика левая  | 3      | 400    | 100 |
| 17 | Боковина ящика правая | 3      | 400    | 100 |
| 18 | Вязка малая           | 4      | 384    | 480 |
| 19 | Фасад ящика           | 3      | 200    | 796 |
| 20 | ЛДВП                  | 2      | 2026   | 405 |
| 21 | ЛДВП                  | 2      | 2026   | 390 |
| 22 | ЛДВП                  | 3      | 739    | 406 |

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 5)

Рис. 5


$A=B$



После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 20 и 21). (См. рис. 6)


Рис. 6

Соединитель ЛДВП



Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 15; 16; 17 и 19) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 22) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 19), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 22) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 16 и 17). (См .Рис. 7)

Рис. 7



Затем в отверстия на (дет. № 3 и 10) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 3)




Рис. 3

Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14 и 18) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 4)

Рис. 4

